


Montage handleiding breedschildgarnituur XXXX-6021MAYSKG-XX-XX

Afmeting: A=258mm B=50mm C=12mm D=21,5mm E=96mm F=129mm



1) Montage

- 1.1 Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2 Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3 De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4 Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
Lengte schroef = deur dikte + 13 mm.
- 1.5 Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 1.6 De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7 Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.
- 1.8 De cilinder monteren, deze mag niet meer dan 3 mm uit het buitenschild steken.

Meegeleverd: Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.